

DVB-T Abschaltung-Vorprogrammierung OM 10 0648

Allgemeine Geräteeinstellungen für 38 Sender:

Ausgangspegel: 100 dBµV
 SAT-Eingang: A: Off
 B: Off
 C: Off
 D: 18V / 22 KHz

Network ID: 0xFF01
 Network Name: WISI
 NIT Version: 1

Ausgang	1	2	3	4
Programme	1 Das Erste 26 BR FS Süd 3 Hessen Fernsehen	2 ZDF 17 ZDF neo 18 3sat 19 KIKA	27 RBB Berlin 28 NDR Niedersachsen 29 MDR Sachsen-Anhalt	4 RTL 6 RTL 2 9 Super RTL 10 Vox 11 N-TV 15 RTL Nitro
Status	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled
Frequenz	474 MHz	482 MHz	490 MHz	498 MHz
QAM Mode	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM
FEC	7/8	7/8	7/8	7/8
Guard Interval	1/32	1/32	1/32	1/32
Carrier Mode	8k	8k	8k	8k
Bandwidth	8 MHz	8 MHz	8 MHz	8 MHz
ONID	0x2114	0x2114	0x2114	0x2114
TSID	0x0001	0x0002	0x0003	0x0004
EIT/EPG	1	2	3	4
Tuner	1	2	3	4
F-Eingang	4	4	4	4
Transponder	ARD Digital HH 11836 MHz 27500 kSym	ZDF Vision HH 11954 MHz 27500 kSym	ARD Digital HH 12110 MHz 27500 kSym	Mediengruppe RTL HH 12188 MHz 27500 kSym

Ausgang	5	6	7	8
Programme	5 Sat 1 7 ProSieben 8 Kabel 1 12 N24 13 Sat 1 Gold 14 ProSieben MAXX	16 Sixx 20 Disney Channel 23 QVC 24 QVC Beauty 25 1.2.3.tv 21 TLC 22 Anixe	30 WDR Köln 31 SWR Baden-Würt. 32 EWTN 33 N24 Doku	34 ZDF info 35 RTL Plus 36 TOGGO Plus 37 Kabel 1 Doku 38 Sparhandy TV
Status	Enabled	Enabled	Enable	Enable
Frequenz	506 MHz	514 MHz	522 MHz	530 MHz
QAM Mode	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM
FEC	7/8	7/8	7/8	7/8
Guard Interval	1/32	1/32	1/32	1/32
Carrier Mode	8k	8k	8k	8k
Bandwidth	8 MHz	8 MHz	8 MHz	8 MHz
ONID	0x2114	0x2114	0x2114	0x2114
TSID	0x0005	0x0006	0x0007	0x0008
EIT/EPG	5	6	1	3
Tuner	5	6	1/2/6	3/4/5/6
F-Eingang	4	4	-	-
Transponder	ProSiebenSat1 Media HH 12545 MHz 22000 kSym	MX1 HH 12460 MHz 27500 kSym	Divers	Divers